www.kroftools.com

Densimetro anticongelante
Ref.: 8727



Manuserar o verificador anticongelante:

- Pegue no verificador e retire a parte de borracha com formato hexagonal do tubo de vidro.
- Vire ao contrário essa ponta de borracha, para que a mangueira de borracha fique virada para fora. Seguidamente volte a colocar no verificador de anticongelante. (Para que fique como na figura acima.
- Agora está pronto para ser usado.

Como funcionar com o verificador de anticongelante.

- Coloque a mangueira do verificador no radiador, aperte a bomba de sucção e verifique que entra líquido até que proveta com o gráfico no interior flutua livremente.
- Tenha em atenção que a proveta com os níveis não toca na parte de borracha.
-Segure o verificador na vertical, leia em que nível está o líquido na escala.
Se estiver no topo é anticongelante do tipo Methanol, se estiver em baixo é anticongelante do tipo Ethylene Glycol.

- Se o motor tiver estado a trabalhar e está quente, leia o ponto de congelamento na parte verde da escala.
- Se o motor está frio , leia o ponto de congelamento na parta branca da escala

O ponto de congelamento e ebulição troca no Ethylene glycol

Ponto de congelamento	Ponto de ebulição
No inverno	No verão
-40ºC	108,8ºC
-34,4ºC	107,7ºC
-28,8ºC	106,6ºC
-23.3ºC	105,5ºC
-17ºC	104,4ºC
-12ºC	103,3ºC