www.kroftools.com

Kit tirar e colocar correias elásticas BMW
Ref.:6121



Projetado especialmente para instalar correia em V, sem causar danos.

Aplicação: BMW M47T2, M47TU, M57T2, M57TU, N47, N57TU.