



Enrolador eléctrico cabo 3x1.5 15m Ref.: 2085



Manual de instruções

Por favor, leia este manual de instruções e observe as informações com cuidado. Utilize as presentes instruções para se familiarizar com o produto, para o seu uso adequado e seguro.

Descrição

- 1. Enrolador
 - 2. Suporte de metal
- Inclui parafusos 6 x 12mm e parafusos 6 x 60mm.

Dados técnicos

Diâmetro cabo: 3x1.5mm²
Comprimento cabo: 15+1m
Voltagem: 230 V
Peso: 4.5 kg
Dimensões: 295x165x330mm



Instalação

O enrolador pode ser instalado na horizontal ou vertical numa parede ou pilar de cimento ou uma estrutura de aço.

1. Retire o enrolador e acessórios da caixa.
2. Escolha o local adequado perto de uma fonte de alimentação
3. Pegue no suporte de montagem e marque a posição dos parafusos e faça os quatro furos. (fig.1)
4. Fixe os 3 parafusos 6x60mm.
5. Coloque o suporte do enrolador no suporte metálico e aperte-o com os parafusos 6x12mm. (fig.3)



Fig.1



Fig.2




Fig.3

Nota:

- O enrolador pode ser instalado numa parede poste ou teto
- É sugerido montar o enrolador 2m acima do solo.

Funcionamento

Ligue o cabo a fonte de alimentação.

Desenrolar o cabo

Puxe o cabo até ao comprimento desejado e pare após ouvir o som “tactac”

Enrole o cabo

1. Solte o bloqueio puxado o cabo e este irá ser puxado.
2. Por favor, segure a extremidade do cabo enquanto este é puxado.
3. Desligue da energia.

Armazenamento

Limpeza

O interior da carcaça do enrolador é livre de manutenção e não deve ser alterado.

Manutenção

Quando não estiver a usar desligue da fonte da alimentação.

Quando não estiver a ser usado, recomenda-se que seja armazenado num local fresco e seco.

Problemas

Durante o processo de retrain / puxar o cabo, se o cabo estiver bloqueado, puxe cabo novamente e, em seguida, verifique se já funciona.