FSN ORIGINAL SPARE PARTS

Fini COMPRESSORS

INDUSTRIAL range

LONG LIFE KIT

for rotary screw compressors scheduled maintenance

IE3 range: MICRO - PLUS - K-MAX - VISION

03/2020

IT EN

Le parti di ricambio originali FSN sono selezionate da tecnici specializzati per garantire la massima efficienza e durata del compressore. Tutte le parti sono rigorosamente testate e collaudate prima di essere stoccate nel magazzino ricambi centralizzato di Zola Predosa (Bologna). Personale specializzato è in costante contatto con i nostri centri distribuzione ricambi nel mondo, per effettuare spedizioni nel minor tempo possibile. Il nostro magazzino automatizzato "LOGIMAT" gestisce 12.000 codici in 10.000 m^2.

FSN original spare parts have been selected by specialized technicians to ensure the utmost efficiency and endurance of the compressor. All the parts have been rigorously checked and tested before being stocked in the centralized warehouse of Zola Predosa - Bologna - Italy. Specialized staff is continuously in contact with our distribution centres worldwide, to deliver spare parts to our customers in the least time possible. Our "LOGIMAT" automated warehouse manages 12,000 part codes on 10,000 sqm.

"Una corretta e programmata manutenzione garantisce la longevità del compressore. L'utilizzo dei "Long Life Kit" FSN riduce i costi di servizio e garantisce il mantenimento costante delle performances del prodotto.

A proper and scheduled maintenance ensures the longevity of the compressor. The use of FSN "Long Life Kit" cuts down service costs and guarantees consistent product performance."

I nostri lubrificanti FSN sono specificamente progettati per i compressori a vite, per separarsi rapidamente dall'acqua, ridurre attriti e consumi energetici, allungare gli intervalli di manutenzione, assicurare un'eccellente lubrificazione dei cuscinetti garantendo un'ottima protezione.

Oli a base minerale: RotarECOFLUID.

Oli a base sintetica: RotEnergyPlus e RotEnergyFood.

Our FSN lubricants are specially designed for rotary screw compressors to achieve rapid water separation, lower friction, enhanced energy savings, longer maintenance intervals and excellent bearing lubrication while offering superior protection.

Mineral base oil: RotarECOFLUID.

Synthetic base oil: RotEnergyFood and RotEnergyPlus.

MICRO SE*
2.2 - 4 kW

MICRO*
4 - 5.5 kW

	MANUTENZIONE PROGRAMMATA - *SCHEDULED MAINTENANCE*		
	ogni 2.000 h oppure ogni anno *every 2,000 hrs or every year* **Olio Minerale** ***Mineral oil***	**ogni 4.000 h** oppure ogni anno *every 4,000 hrs or every year* **Olio Sintetico** ***Synthetic oil***	**ogni 8.000 h** *every 8,000 hrs* **Olio Minerale o Sintetico** ***Mineral or Synthetic oil***
	KIT A		**KIT B**
	1 Cartuccia filtro aria 1 Cartuccia filtro olio 1 Cartuccia filtro disoleatore 1 Valvola di drenaggio *1 Air filter cartridge* *1 Oil filter cartridge* *1 Separator cartridge* *1 Drainage Valve*		1 Kit A 1 Cinghia Poly-V 1 Elettrovalvola *1 Kit A* *1 Poly-V Belt* *1 Solenoid valve*
MICRO SE 2.2-10 M	**#260KTB00E**		**#260KTE00E**
MICRO SE 2.2-08			**#260KTE01E**
MICRO SE 2.2-10			**#260KTE02E**
MICRO SE 3.0-08			**#260KTE03E**
MICRO SE 3.0-10			
MICRO SE 4.0-08			**#260KTE04E**
MICRO SE 4.0-10			**#260KTE05E**
MICRO 4.0-08			**#260KTE27E**
MICRO 4.0-10			**#260KTE28E**
MICRO 4.0-13			**#260KTE29E**
MICRO 5.5-08			**#260KTE27E**
MICRO 5.5-10			
MICRO 5.5-13			**#260KTE06E**

* TABELLE VALIDE ANCHE PER I MODELLI CON ESSICCATORE
** TABLES VALID ALSO FOR MODELS WITH DRYER*

	COMPONENTI SINGOLI - *SINGLE COMPONENTS*					
	CONSUMABILI *CONSUMABLES*	ogni / *every* **4.000 h**		ogni / *every* **8.000 h**	ogni / *every* **16.000 h**	
MICRO SE* 2.2 - 4 kW **MICRO*** 4 - 5.5 kW	Cartuccia filtro aria *Air filter cartridge*	Kit aspirazione *Intake regulator kit*	Cinghia Poly-V *Poly-V Belt*	Kit valvola pressione minima *Minimum pressure valve kit*	Kit revisione gruppo vite *Air-end kit*	Gruppo vite *Air-end*
MICRO SE 2.2-10 M	**#017092000**	**#451JO0041**	**#045197000**	**#347111000SGL**	**#230510200**	**#5305100110**
MICRO SE 2.2-08			**#045188000**			
MICRO SE 2.2-10			**#045183000**			
MICRO SE 3.0-08			**#045181000**			
MICRO SE 3.0-10						
MICRO SE 4.0-08			**#045182000**			
MICRO SE 4.0-10			**#045180000**			
MICRO 4.0-08		**#260249050**	**#045182000**			
MICRO 4.0-10			**#045180000**			
MICRO 4.0-13			**#045181000**			
MICRO 5.5-08						
MICRO 5.5-10			**#045182000**			
MICRO 5.5-13			**#045188000**			

Raccomandiamo di sostituire l'olio secondo gli intervalli indicati sul manuale di uso e manutenzione, o almeno una volta all'anno.
We recommend to change the oil according to the intervals indicated in the use and maintenance manual, or at least once a year.

Suggeriamo di utilizzare i nostri oli: / *We suggest to use our oils:*
A BASE MINERALE / *MINERAL BASE:*
#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)
#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)
A BASE SINTETICA / *SYNTHETIC BASE:*
#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)
#600000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)
#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Per la quantità esatta di olio nella macchina consultare il manuale di uso e manutenzione.
For the exact amount of oil in the machine please refer to the use and maintenance manual.

Fare SEMPRE riferimento al Manuale d'Uso e Manutenzione del vostro compressore per identificare i componenti e le azioni da seguire per la corretta manutenzione.
Please refer ALWAYS to the User and Maintenance Manual of your compressor in order to clearly identify the right components and actions to do for the maintenance.

PLUS*
7.5 - 15 kW

	MANUTENZIONE PROGRAMMATA - *SCHEDULED MAINTENANCE*		
	ogni 2.000 h oppure ogni anno *every 2,000 hrs or every year* **Olio Minerale** ***Mineral oil***	**ogni 4.000 h** oppure ogni anno *every 4,000 hrs or every year* **Olio Sintetico** ***Synthetic oil***	**ogni 8.000 h** *every 8,000 hrs* **Olio Minerale o Sintetico** ***Mineral or Synthetic oil***
	KIT A		**KIT B**
	1 Cartuccia filtro aria 1 Cartuccia filtro olio 1 Cartuccia filtro disoleatore 1 Valvola di drenaggio *1 Air filter cartridge* *1 Oil filter cartridge* *1 Separator cartridge* *1 Drainage Valve*		1 Kit A 1 Cinghia Poly-V 1 Elettrovalvola *1 Kit A* *1 Poly-V Belt* *1 Solenoid valve*
PLUS 8-08	**#260KTB01E**		**#260KTD01E**
PLUS 8-10			**#260KTD02E**
PLUS 8-13			**#260KTD01E**
PLUS 11-08	**#260KTB02E**		**#260KTD03E**
PLUS 11-10			**#260KTD04E**
PLUS 11-13			**#260KTD05E**
PLUS 15-08			**#260KTD03E**
PLUS 15-10			
PLUS 15-13			**#260KTD04E**
PLUS 16-08			
PLUS 16-10			
PLUS 16-13			

* TABELLE VALIDE ANCHE PER I MODELLI CON ESSICCATORE
** TABLES VALID ALSO FOR MODELS WITH DRYER*

PLUS* 7.5 - 15 kW	COMPONENTI SINGOLI - *SINGLE COMPONENTS*					
	CONSUMABILI *CONSUMABLES*	ogni / *every* **4.000 h**	ogni / *every* **8.000 h**		ogni / *every* **20.000 h**	
	Cartuccia filtro aria *Air filter cartridge*	Kit aspirazione *Intake regulator kit*	Kit valvola pressione minima *Minimum pressure valve kit*	Cinghia Poly-V *Poly-V Belt*	Kit revisione gruppo vite *Air-end kit*	Gruppo vite *Air-end*
PLUS 8-08	**#017092000**	**#260249050**	**#347111000SGL**	**#045122000**	**#230300200**	**#5303000110**
PLUS 8-10				**#045171000**		
PLUS 8-13				**#045122000**		
PLUS 11-08	**#017093000**	**#260264050**		**#045121000**		
PLUS 11-10				**#045122000**		
PLUS 11-13				**#045171000**		
PLUS 15-08				**#045121000**		
PLUS 15-10						
PLUS 15-13				**#045122000**		
PLUS 16-08					**#230400201**	**#5304000110**
PLUS 16-10						
PLUS 16-13						

Raccomandiamo di sostituire l'olio secondo gli intervalli indicati sul manuale di uso e manutenzione, o almeno una volta all'anno.
We recommend to change the oil according to the intervals indicated in the use and maintenance manual, or at least once a year.

Suggeriamo di utilizzare i nostri oli: / *We suggest to use our oils:*
A BASE MINERALE / *MINERAL BASE:*
#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)
#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)
A BASE SINTETICA / *SYNTHETIC BASE:*
#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)
#600000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)
#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Per la quantità esatta di olio nella macchina consultare il manuale di uso e manutenzione.
For the exact amount of oil in the machine please refer to the use and maintenance manual.

Fare SEMPRE riferimento al Manuale d'Uso e Manutenzione del vostro compressore per identificare i componenti e le azioni da seguire per la corretta manutenzione.
Please refer ALWAYS to the User and Maintenance Manual of your compressor in order to clearly identify the right components and actions to do for the maintenance.

PLUS*
18.5 - 75 kW

MANUTENZIONE PROGRAMMATA - *SCHEDULED MAINTENANCE*		
ogni 2.000 h oppure ogni anno *every 2,000 hrs or every year* **Olio Minerale** ***Mineral oil***	**ogni 4.000 h** oppure ogni anno *every 4,000 hrs or every year* **Olio Sintetico** ***Synthetic oil***	**ogni 8.000 h** *every 8,000 hrs* **Olio Minerale o Sintetico** ***Mineral or Synthetic oil***
KIT A		**KIT B**
1 Cartuccia filtro aria 1 Cartuccia filtro olio 1 Cartuccia filtro disoleatore 1 Valvola drenaggio 1 Prefiltro *1 Air filter cartridge* *1 Oil filter cartridge* *1 Separator cartridge* *1 Oil check valve* *1 Prefilter*		1 Kit A 1 Cinghia Poly-V 1 Elettrovalvola *1 Kit A* *1 Poly-V Belt* *1 Solenoid valve*
PLUS 18.5-08	**#260KTB03E**	**#260KTE09E**
PLUS 18.5-10		
PLUS 18.5-13		
PLUS 22-08		**#260KTE10E**
PLUS 22-10		
PLUS 22-13		**#260KTE09E**
PLUS 31-08	**#260KTB04E**	**#260KTE11E**
PLUS 31-10		
PLUS 31-13		
PLUS 38-08		
PLUS 38-10		**#260KTE12E**
PLUS 38-13		**#260KTE11E**
PLUS 45-08	**#260KTB05E**	**#260KTE13E**
PLUS 45-10		
PLUS 45-13		**#260KTE22E**
PLUS 55-08	**#260KTB06E**	**#260KTE14E**
PLUS 55-10		
PLUS 55-13		
PLUS 56-08	**#260KTB07E**	**#260KTE15E**
PLUS 56-10		
PLUS 56-13		**#260KTE16E**
PLUS 75-08		**#260KTE17E**
PLUS 75-10		**#260KTE16E**
PLUS 75-13		**#260KTE17E**

* TABELLE VALIDE ANCHE PER I MODELLI CON ESSICCATORE
** TABLES VALID ALSO FOR MODELS WITH DRYER*

PLUS*
18.5 - 75 kW

COMPONENTI SINGOLI - *SINGLE COMPONENTS*

	CONSUMABILI *CONSUMABLES*	ogni / *every* **4.000 h**	ogni / *every* **8.000 h**				ogni / *every* **20.000 h**	ogni / *every* **24.000 h**	ogni / *every* **20.000 h**	ogni / *every* **24.000 h**
	Cartuccia filtro aria *Air filter cartridge*	Kit aspirazione *Intake regulator kit*		Kit valvola pressione minima *Minimum pressure valve kit*	Cinghia Poly-V *Poly-V Belt*	Anello tenuta gruppo vite *Air-end seal ring*	Kit revisione gruppo vite *Air-end kit*		Gruppo vite *Air-end*	
PLUS 18.5-08	**#017101000**	**#260264050**	**n.a.**	**#247150000**	**#045111000**	**n.a.**	**#230400201**	**n.a.**	**#5304000110**	**n.a.**
PLUS 18.5-10										
PLUS 18.5-13										
PLUS 22-08					**#045217000**					
PLUS 22-10										
PLUS 22-13					**#045111000**					
PLUS 31-08	**#017083000**	**n.a.**	**#419253010**		**#045117000**		**n.a.**	**#230800200**	**n.a.**	**#5308000110**
PLUS 31-10										
PLUS 31-13										
PLUS 38-08						**#230710000**		**#230710200**		**#5307400000SGL**
PLUS 38-10					**#045132000**					
PLUS 38-13					**#045117000**					
PLUS 45-08					**#045219000**					
PLUS 45-10										
PLUS 45-13					**#045118000**					
PLUS 55-08				**#213500030**	**#045219000**					
PLUS 55-10										
PLUS 55-13										
PLUS 56-08	**#017067001**		**#419265010**		**#045195000**	**n.a.**		**#213900005**		**#113900000SGL**
PLUS 56-10										
PLUS 56-13					**#045189000**					
PLUS 75-08					**#045191000**					
PLUS 75-10					**#045189000**					
PLUS 75-13					**#045191000**					

Raccomandiamo di sostituire l'olio secondo gli intervalli indicati sul manuale di uso e manutenzione, o almeno una volta all'anno.
We recommend to change the oil according to the intervals indicated in the use and maintenance manual, or at least once a year.

Suggeriamo di utilizzare i nostri oli: / *We suggest to use our oils:*
A BASE MINERALE / *MINERAL BASE:*
#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)
#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)
A BASE SINTETICA / *SYNTHETIC BASE:*
#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)
#600000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)
#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Per la quantità esatta di olio nella macchina consultare il manuale di uso e manutenzione.
For the exact amount of oil in the machine please refer to the use and maintenance manual.

Fare SEMPRE riferimento al Manuale d'Uso e Manutenzione del vostro compressore per identificare i componenti e le azioni da seguire per la corretta manutenzione.
Please refer ALWAYS to the User and Maintenance Manual of your compressor in order to clearly identify the right components and actions to do for the maintenance.

PLUS VS*
22 - 75 kW

MANUTENZIONE PROGRAMMATA - *SCHEDULED MAINTENANCE*		
ogni 2.000 h oppure ogni anno *every 2,000 hrs or every year* **Olio Minerale** ***Mineral oil***	**ogni 4.000 h** oppure ogni anno *every 4,000 hrs or every year* **Olio Sintetico** ***Synthetic oil***	**ogni 8.000 h** *every 8,000 hrs* **Olio Minerale o Sintetico** ***Mineral or Synthetic oil***
KIT A		**KIT B**
1 Cartuccia filtro aria 1 Cartuccia filtro olio 1 Cartuccia filtro disoleatore 1 Valvola drenaggio 1 Prefiltro 1 Prefiltro quadro elettrico *1 Air filter cartridge* *1 Oil filter cartridge* *1 Separator cartridge* *1 Oil check valve* *1 Prefilter* *1 Electric cabinet prefilter*		1 Kit A 1 Cinghia Poly-V 1 Elettrovalvola *1 Kit A* *1 Poly-V Belt* *1 Solenoid valve*
PLUS 22-08 VS	**#260KTB09E**	**#260KTE20E**
PLUS 22-10 VS		
PLUS 38-08 VS	**#260KTB10E**	**#260KTE21E**
PLUS 38-10 VS		
PLUS 56-08 VS	**#260KTB11E**	**#260KTE23E**
PLUS 56-10 VS		
PLUS 75-08 VS		**#260KTE24E**
PLUS 75-10 VS		

* TABELLE VALIDE ANCHE PER I MODELLI CON ESSICCATORE
** TABLES VALID ALSO FOR MODELS WITH DRYER*

COMPONENTI SINGOLI - *SINGLE COMPONENTS*

PLUS VS* 22 - 75 kW	CONSUMABILI *CONSUMABLES*	ogni / *every* **4.000 h**	ogni / *every* **8.000 h**				ogni / *every* **20.000 h**	ogni / *every* **24.000 h**	ogni / *every* **20.000 h**	ogni / *every* **24.000 h**
	Cartuccia filtro aria *Air filter cartridge*	Kit aspirazione *Intake regulator kit*		Kit valvola pressione minima *Minimum pressure valve kit*	Cinghia Poly-V *Poly-V Belt*	Anello tenuta gruppo vite *Air-end seal ring*	Kit revisione gruppo vite *Air-end kit*		Gruppo vite *Air-end*	
PLUS 22-08 VS	**#017101000**	**#260264050**	**n.a.**	**#247150000**	**#045111000**	**n.a.**	**#230400201**	**n.a.**	**#5304000110**	**n.a.**
PLUS 22-10 VS										
PLUS 38-08 VS	**#017083000**	**n.a.**	**#419253010**		**#045132000**	**#230710000**	**n.a.**	**#230710200**	**n.a.**	**#5307400000SGL**
PLUS 38-10 VS										
PLUS 56-08 VS	**#017067001**		**#419265010**	**#213500030**	**#045189000**	**n.a.**		**#213900005**		**#113900000SGL**
PLUS 56-10 VS										
PLUS 75-08 VS										
PLUS 75-10 VS										

Raccomandiamo di sostituire l'olio secondo gli intervalli indicati sul manuale di uso e manutenzione, o almeno una volta all'anno.
We recommend to change the oil according to the intervals indicated in the use and maintenance manual, or at least once a year.

Suggeriamo di utilizzare i nostri oli: / *We suggest to use our oils:*
A BASE MINERALE / *MINERAL BASE:*
#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)
#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)
A BASE SINTETICA / *SYNTHETIC BASE:*
#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)
#600000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)
#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Per la quantità esatta di olio nella macchina consultare il manuale di uso e manutenzione.
For the exact amount of oil in the machine please refer to the use and maintenance manual.

Fare SEMPRE riferimento al Manuale d'Uso e Manutenzione del vostro compressore per identificare i componenti e le azioni da seguire per la corretta manutenzione.
Please refer ALWAYS to the User and Maintenance Manual of your compressor in order to clearly identify the right components and actions to do for the maintenance.

K-MAX*
5.5 - 15 kW

	MANUTENZIONE PROGRAMMATA - *SCHEDULED MAINTENANCE*		
	ogni 2.000 h oppure ogni anno *every 2,000 hrs or every year* **Olio Minerale** ***Mineral oil***	**ogni 4.000 h** oppure ogni anno *every 4,000 hrs or every year* **Olio Sintetico** ***Synthetic oil***	**ogni 8.000 h** *every 8,000 hrs* **Olio Minerale o Sintetico** ***Mineral or Synthetic oil***
	KIT A		**KIT B**
	1 Cartuccia filtro aria 1 Cartuccia filtro olio 1 Cartuccia filtro disoleatore 1 Valvola drenaggio 1 Prefiltro *1 Air filter cartridge* *1 Oil filter cartridge* *1 Separator cartridge* *1 Oil check valve* *1 Prefilter*		1 Kit A 1 Elettrovalvola *1 Kit A* *1 Solenoid valve*
K-MAX 5.5-10	**#260KTB15E**		**#260KTE32E**
K-MAX 5.5-13			
K-MAX 7.5-10			
K-MAX 7.5-13			
K-MAX 11-08	**#260KTB16E**		**#260KTE33E**
K-MAX 11-10			
K-MAX 11-13			
K-MAX 15-10			
K-MAX 15-13			

K-MAX VS*
7.5 - 15 kW

	1 Cartuccia filtro aria 1 Cartuccia filtro olio 1 Cartuccia filtro disoleatore 1 Valvola drenaggio 1 Prefiltro 1 Prefiltro quadro elettrico *1 Air filter cartridge* *1 Oil filter cartridge* *1 Separator cartridge* *1 Oil check valve* *1 Prefilter* *1 Electric cabinet prefilter*	1 Kit A 1 Elettrovalvola *1 Kit A* *1 Solenoid valve*
K-MAX 7.5-08 VS	**#260KTB17E**	**#260KTE36E**
K-MAX 7.5-10 VS		
K-MAX 11-08 VS	**#260KTB18E**	**#260KTE37E**
K-MAX 11-10 VS		
K-MAX 15-08 VS	**#260KTB79E**	**#260KTE1DE**
K-MAX 15-10 VS		

* TABELLE VALIDE ANCHE PER I MODELLI CON ESSICCATORE
** TABLES VALID ALSO FOR MODELS WITH DRYER*

	COMPONENTI SINGOLI - *SINGLE COMPONENTS*				
	CONSUMABILI *CONSUMABLES*	ogni / *every* **4.000 h**	ogni / *every* **8.000 h**	ogni / *every* **20.000 h**	
K-MAX* 5.5 - 15 kW	Cartuccia filtro aria *Air filter cartridge*	Kit aspirazione *Intake regulator kit*	Kit valvola pressione minima *Minimum pressure valve kit*	Kit revisione gruppo vite *Air-end kit*	Gruppo vite *Air-end*
K-MAX 5.5-10	**#017092000**	**#260260050**	**#347111000SGL**	**#230300200**	**#5303000705**
K-MAX 5.5-13					**#5303000210**
K-MAX 7.5-10					
K-MAX 7.5-13					**#5303000705**
K-MAX 11-08	**#017093000**		**#347149010SGL**	**#230400201**	**#5304000451**
K-MAX 11-10					**#5304000461**
K-MAX 11-13				**#230400200**	**#5304000510**
K-MAX 15-10				**#230400201**	**#5304000401**
K-MAX 15-13					**#5304000461**
K-MAX VS* 7.5 - 15 kW					
K-MAX 7.5-08 VS	**#017092000**	**#260260050**	**#347111000SGL**	**#230300200**	**#5303000210**
K-MAX 7.5-10 VS					
K-MAX 11-08 VS	**#017093000**		**#347149010SGL**	**#230400200**	**#5304000510**
K-MAX 11-10 VS					
K-MAX 15-08 VS				**#230400201**	**#5304000401**
K-MAX 15-10 VS					

Raccomandiamo di sostituire l'olio secondo gli intervalli indicati sul manuale di uso e manutenzione, o almeno una volta all'anno.
We recommend to change the oil according to the intervals indicated in the use and maintenance manual, or at least once a year.

Suggeriamo di utilizzare i nostri oli: / *We suggest to use our oils:*
A BASE MINERALE / *MINERAL BASE:*
#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)
#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)
A BASE SINTETICA / *SYNTHETIC BASE:*
#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)
#600000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)
#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Per la quantità esatta di olio nella macchina consultare il manuale di uso e manutenzione.
For the exact amount of oil in the machine please refer to the use and maintenance manual.

Fare SEMPRE riferimento al Manuale d'Uso e Manutenzione del vostro compressore per identificare i componenti e le azioni da seguire per la corretta manutenzione.
Please refer ALWAYS to the User and Maintenance Manual of your compressor in order to clearly identify the right components and actions to do for the maintenance.

K-MAX*
18.5 - 90 kW

	MANUTENZIONE PROGRAMMATA - *SCHEDULED MAINTENANCE*		
	ogni 2.000 h oppure ogni anno *every 2,000 hrs or every year* **Olio Minerale** ***Mineral oil***	**ogni 4.000 h** oppure ogni anno *every 4,000 hrs or every year* **Olio Sintetico** ***Synthetic oil***	**ogni 8.000 h** *every 8,000 hrs* **Olio Minerale o Sintetico** ***Mineral or Synthetic oil***
	KIT A		**KIT B**
	1 Cartuccia filtro aria 1 Cartuccia filtro aria secondaria 1 Cartuccia filtro olio 1 Cartuccia filtro disoleatore 1 Prefiltro Valvola(e) drenaggio - se presente *1 Air filter cartridge* *1 Secondary air filter cartridge* *1 Oil filter cartridge* *1 Separator cartridge* *1 Prefilter* *Oil check valve(s) - if present*		1 Kit A 1 Elettrovalvola *1 Kit A* *1 Solenoid valve*
K-MAX 18.5-10	**#260KTB61E**		**#260KTE7AE**
K-MAX 22-08			
K-MAX 31-08	**#260KTB62E**		**#260KTE8AE**
K-MAX 31-10			
K-MAX 38-08			
K-MAX 45-08	**#260KTB90E**		**#260KTC15E**
K-MAX 45-10			
K-MAX 55-08			
K-MAX 55-10			
K-MAX 55-13			
K-MAX 75E-08	**#260KTB98E**		**#260KTE2SE**
K-MAX 75E-10			
K-MAX 75E-13			
K-MAX 75-08	**#260KTB96E**		**#260KTC16E**
K-MAX 75-10			
K-MAX 75-13			
K-MAX 76-08	**#260KTB94E**		**#260KTC17E**
K-MAX 76-10			
K-MAX 76-13			
K-MAX 90-08			
K-MAX 90-10			
K-MAX 90-13			

* TABELLE VALIDE ANCHE PER I MODELLI CON ESSICCATORE
** TABLES VALID ALSO FOR MODELS WITH DRYER*

K-MAX*
18.5 - 90 kW

COMPONENTI SINGOLI - *SINGLE COMPONENTS*

	CONSUMABILI *CONSUMABLES*	ogni / *every* **8.000 h**					ogni / *every* **24.000 h**	
	Cartuccia filtro aria (primaria e secondaria) *Air filter cartridge (primary and secondary)*	Kit aspirazione *Intake regulator kit*	Anello tenuta gruppo vite *Air-end seal ring*	Giunto elastico *Elastic joint*	Kit valvola pressione minima *Minimum pressure valve kit*	Kit valvola termostatica *Thermostatic valve kit*	Kit revisione gruppo vite *Air-end kit*	Gruppo vite *Air-end*
K-MAX 18.5-10	**#017083000 #017083001**	**#419253010**	**n.a**	**S_390019**	**#247150000**	**n.a.**	**#230800200**	**#5308000110**
K-MAX 22-08			**S_505081**				**#230710200**	**#5307400000SGL**
K-MAX 31-08		**#419265010**	**n.a**	**n.a.**	**#213500030**		**n.a.**	**S_120065V17SGL**
K-MAX 31-10								
K-MAX 38-08				**S_390019**				
K-MAX 45-08	**#017067001 n.a.**			**n.a.**	**#213500030**			**S_120092V17SGL**
K-MAX 45-10				**S_390017**				
K-MAX 55-08				**n.a.**				
K-MAX 55-10								
K-MAX 55-13				**S_390013**				
K-MAX 75E-08	**S_480040 S_480023**			**n.a.**	**S_501507**			
K-MAX 75E-10								
K-MAX 75E-13								
K-MAX 75-08						**S_501002**		
K-MAX 75-10								
K-MAX 75-13								
K-MAX 76-08	**S_480024 S_480041**	**S_500578 S_500577**		**S_390014**				**S_120082V17**
K-MAX 76-10								**#5307510000V17**
K-MAX 76-13								**#5307500000V17**
K-MAX 90-08								**S_120096V17**
K-MAX 90-10								**S_120120V17**
K-MAX 90-13								**S_120055V17**

Raccomandiamo di sostituire l'olio secondo gli intervalli indicati sul manuale di uso e manutenzione, o almeno una volta all'anno.
We recommend to change the oil according to the intervals indicated in the use and maintenance manual, or at least once a year.

Suggeriamo di utilizzare i nostri oli: / *We suggest to use our oils:*
A BASE MINERALE / *MINERAL BASE:*
#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)
#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)
A BASE SINTETICA / *SYNTHETIC BASE:*
#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)
#600000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)
#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Per la quantità esatta di olio nella macchina consultare il manuale di uso e manutenzione.
For the exact amount of oil in the machine please refer to the use and maintenance manual.

Fare SEMPRE riferimento al Manuale d'Uso e Manutenzione del vostro compressore per identificare i componenti e le azioni da seguire per la corretta manutenzione.
Please refer ALWAYS to the User and Maintenance Manual of your compressor in order to clearly identify the right components and actions to do for the maintenance.

K-MAX VS*
18.5 - 90 kW

MANUTENZIONE PROGRAMMATA - *SCHEDULED MAINTENANCE*		
ogni 2.000 h oppure ogni anno *every 2,000 hrs or every year* **Olio Minerale** ***Mineral oil***	**ogni 4.000 h** oppure ogni anno *every 4,000 hrs or every year* **Olio Sintetico** ***Synthetic oil***	**ogni 8.000 h** *every 8,000 hrs* **Olio Minerale o Sintetico** ***Mineral or Synthetic oil***
KIT A		**KIT B**
1 Cartuccia filtro aria 1 Cartuccia filtro aria secondaria 1 Cartuccia filtro olio 1 Cartuccia filtro disoleatore 1 Prefiltro Valvola(e) drenaggio - se presente 1 Prefiltro quadro elettrico *1 Air filter cartridge* *1 Secondary air filter cartridge* *1 Oil filter cartridge* *1 Separator cartridge* *1 Prefilter* *Oil check valve(s) - if present* *1 Electric cabinet prefilter*		1 Kit A 1 Prefiltro quadro elettricos 1 Elettrovalvola *1 Kit A* *1 Electric cabinet prefilter* *1 Solenoid valve*

K-MAX 18.5-08 VS	**#260KTB63E**	**#260KTE9AE**
K-MAX 18.5-10 VS		
K-MAX 22-08 VS		
K-MAX 22-10 VS		
K-MAX 22-13 VS		
K-MAX 31-08 VS	**#260KTB64E**	**#260KTE1BE**
K-MAX 31-10 VS		
K-MAX 38-08 VS		
K-MAX 38-10 VS		
K-MAX 38-13 VS		
K-MAX 45-08 VS	**#260KTB91E**	**#260KTC18E**
K-MAX 45-10 VS		
K-MAX 55-08 VS		
K-MAX 55-10 VS		
K-MAX 55-13 VS		
K-MAX 75E-08 VS	**#260KTB99E**	**#260KTE2TE**
K-MAX 75E-10 VS		
K-MAX 75E-13 VS		
K-MAX 75-08 VS	**#260KTB97E**	**#260KTC19E**
K-MAX 75-10 VS		
K-MAX 75-13 VS		
K-MAX 76-08 VS	**#260KTB95E**	**#260KTC20E**
K-MAX 76-10 VS		
K-MAX 76-13 VS		
K-MAX 90-08 VS		
K-MAX 90-10 VS		
K-MAX 90-13 VS		

* TABELLE VALIDE ANCHE PER I MODELLI CON ESSICCATORE
** TABLES VALID ALSO FOR MODELS WITH DRYER*

K-MAX VS*
18.5 - 90 kW

COMPONENTI SINGOLI - *SINGLE COMPONENTS*

	CONSUMABILI *CONSUMABLES*	ogni / *every* **8.000 h**				ogni / *every* **24.000 h**	
	Cartuccia filtro aria (primaria e secondaria) *Air filter cartridge (primary and secondary)*	Kit aspirazione *Intake regulator kit*	Giunto elastico *Elastic joint*	Kit valvola pressione minima *Minimum pressure valve kit*	Kit valvola termostatica *Thermostatic valve kit*	Kit revisione gruppo vite *Air-end kit*	Gruppo vite *Air-end*
K-MAX 18.5-08 VS	**#017083000 #017083001**	**#419253010**	**S_390019**	**#247150000**	**n.a.**	**#230800200**	**#5308000110**
K-MAX 18.5-10 VS							
K-MAX 22-08 VS			**n.a.**				
K-MAX 22-10 VS							
K-MAX 22-13 VS			**S_390019**				
K-MAX 31-08 VS		**#419265010**	**n.a.**	**#213500030**		**n.a.**	**S_120065V17SGL**
K-MAX 31-10 VS							
K-MAX 38-08 VS			**S_390019**				**S_120092V17SGL**
K-MAX 38-10 VS							**S_120065V17SGL**
K-MAX 38-13 VS							
K-MAX 45-08 VS	**#017067001 n.a.**		**S_390017**	**#213500030**			**S_120092V17SGL**
K-MAX 45-10 VS							
K-MAX 55-08 VS			**n.a.**				
K-MAX 55-10 VS			**S_390013**				
K-MAX 55-13 VS							
K-MAX 75E-08 VS	**S_480040 S_480023**		**n.a.**	**S_501507**			
K-MAX 75E-10 VS							
K-MAX 75E-13 VS							
K-MAX 75-08 VS					**S_480024**		
K-MAX 75-10 VS							
K-MAX 75-13 VS							
K-MAX 76-08 VS	**S_480024 S_480041**	**S_500578 S_500577**	**S_390014**				**S_120083V17**
K-MAX 76-10 VS							
K-MAX 76-13 VS							
K-MAX 90-08 VS							**S_120120V17**
K-MAX 90-10 VS							**S_120083V17**
K-MAX 90-13 VS							

Raccomandiamo di sostituire l'olio secondo gli intervalli indicati sul manuale di uso e manutenzione, o almeno una volta all'anno.
We recommend to change the oil according to the intervals indicated in the use and maintenance manual, or at least once a year.

Suggeriamo di utilizzare i nostri oli: / *We suggest to use our oils:*
A BASE MINERALE / *MINERAL BASE:*
#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)
#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)
A BASE SINTETICA / *SYNTHETIC BASE:*
#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)
#600000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)
#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Per la quantità esatta di olio nella macchina consultare il manuale di uso e manutenzione.
For the exact amount of oil in the machine please refer to the use and maintenance manual.

Fare SEMPRE riferimento al Manuale d'Uso e Manutenzione del vostro compressore per identificare i componenti e le azioni da seguire per la corretta manutenzione.
Please refer ALWAYS to the User and Maintenance Manual of your compressor in order to clearly identify the right components and actions to do for the maintenance.

VISION
7.5 - 22 kW

	MANUTENZIONE PROGRAMMATA - *SCHEDULED MAINTENANCE*		
	ogni 2.000 h oppure ogni anno *every 2,000 hrs or every year* **Olio Minerale** ***Mineral oil***	**ogni 4.000 h** oppure ogni anno *every 4,000 hrs or every year* **Olio Sintetico** ***Synthetic oil***	**ogni 8.000 h** *every 8,000 hrs* **Olio Minerale o Sintetico** ***Mineral or Synthetic oil***
	KIT A		**KIT B**
	1 Cartuccia filtro aria 1 Cartuccia filtro olio 1 Cartuccia filtro disoleatore 1 Valvola drenaggio 1 Prefiltro (2 Prefiltri se presenti) *1 Air filter cartridge* *1 Oil filter cartridge* *1 Separator cartridge* *1 Oil check valve* *1 Prefilter (2 prefilters if present)*		1 Kit A 1 Cinghia Poly-V 1 Elettrovalvola *1 Kit A* *1 Poly-V belt* *1 Solenoid valve*
VISION 8-08	**#260KTB50E**		**#260KTE76E**
VISION 8-10			**#260KTE97E**
VISION 8-13			**#260KTE76E**
VISION 11-08	**#260KTB54E**		**#260KTE98E**
VISION 11-10			**#260KTE44E**
VISION 11-13			
VISION 15-08			**#260KTE98E**
VISION 15-10			
VISION 15-13			**#260KTE44E**
VISION 18.5-08	**#260KTB14E**		**#260KTE19E**
VISION 18.5-10			
VISION 18.5-13			
VISION 22-08			
VISION 22-10			
VISION 22-13			

VISION
7.5 - 22 kW

	COMPONENTI SINGOLI - *SINGLE COMPONENTS*					
	CONSUMABILI *CONSUMABLES*	ogni / *every* **4.000 h**	ogni / *every* **8.000 h**		ogni / *every* **20.000 h**	
	Cartuccia filtro aria *Air filter cartridge*	Kit aspirazione *Intake regulator kit*	Kit valvola pressione minima *Minimum pressure valve kit*	Cinghia Poly-V *Poly-V Belt*	Kit revisione gruppo vite *Air-end kit*	Gruppo vite *Air-end*
VISION 8-08	**#017084000**	**#260249050**	**#347111000SGL**	**#045122000**	**#230300200**	**#5303000110**
VISION 8-10				**#045171000**		
VISION 8-13				**#045122000**		
VISION 11-08	**#017093000**	**#260264050**		**#045121000**		
VISION 11-10				**#045122000**		
VISION 11-13						
VISION 15-08				**#045121000**		
VISION 15-10						
VISION 15-13				**#045122000**		
VISION 18.5-08			**#247150000**	**#045217000**	**#230400201**	**#5304000110**
VISION 18.5-10						
VISION 18.5-13						
VISION 22-08						
VISION 22-10						
VISION 22-13						

Raccomandiamo di sostituire l'olio secondo gli intervalli indicati sul manuale di uso e manutenzione, o almeno una volta all'anno.
We recommend to change the oil according to the intervals indicated in the use and maintenance manual, or at least once a year.

Suggeriamo di utilizzare i nostri oli: / *We suggest to use our oils:*
A BASE MINERALE / *MINERAL BASE:*
#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)
#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)
A BASE SINTETICA / *SYNTHETIC BASE:*
#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)
#600000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)
#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Per la quantità esatta di olio nella macchina consultare il manuale di uso e manutenzione.
For the exact amount of oil in the machine please refer to the use and maintenance manual.

Fare SEMPRE riferimento al Manuale d'Uso e Manutenzione del vostro compressore per identificare i componenti e le azioni da seguire per la corretta manutenzione.
Please refer ALWAYS to the User and Maintenance Manual of your compressor in order to clearly identify the right components and actions to do for the maintenance.

VISION ES
7.5 - 22 kW

	MANUTENZIONE PROGRAMMATA - *SCHEDULED MAINTENANCE*		
	ogni 2.000 h oppure ogni anno *every 2,000 hrs or every year* **Olio Minerale** ***Mineral oil***	**ogni 4.000 h** oppure ogni anno *every 4,000 hrs or every year* **Olio Minerale o Sintetico** ***Mineral or Synthetic oil***	**ogni 8.000 h** *every 8,000 hrs* **Olio Minerale o Sintetico** ***Mineral or Synthetic oil***
	KIT A	**KIT B**	**KIT C**
	1 Cartuccia filtro aria 1 Cartuccia filtro olio 1 Cartuccia filtro disoleatore 1 Valvola drenaggio 1 Prefiltro (2 se presenti) *1 Air filter cartridge* *1 Oil filter cartridge* *1 Separator cartridge* *1 Oil check valve* *1 Prefilter (2 if present)*	1 Kit A 2 Filtri essicatore *1 Kit A* *2 Dryer filters*	1 Kit B 1 Elettrovalvola 1 Cinghia Poly-V *1 Kit B* *1 Solenoid valve* *1 Poly-V Belt*
VISION 8-08 ES	**#260KTB50E**	**#260KTB41E**	**#260KTE72E**
VISION 8-10 ES			**#260KTE73E**
VISION 8-13 ES			**#260KTE72E**
VISION 11-08 ES	**#260KTB54E**	**#260KTB42E**	**#260KTE74E**
VISION 11-10 ES			**#260KTE75E**
VISION 11-13 ES			
VISION 15-08 ES			**#260KTE74E**
VISION 15-10 ES			
VISION 15-13 ES			**#260KTE75E**
VISION 18.5-08 ES	**#260KTB14E**	**#260KTB44E**	**#260KTE78E**
VISION 18.5-10 ES			
VISION 18.5-13 ES			
VISION 22-08 ES			
VISION 22-10 ES			
VISION 22-13 ES			

VISION ES
7.5 - 22 kW

COMPONENTI SINGOLI - *SINGLE COMPONENTS*

	CONSUMABILI *CONSUMABLES*	ogni / *every* **4.000 h**	ogni / *every* **8.000 h**		ogni / *every* **20.000 h**	
	Cartuccia filtro aria *Air filter cartridge*	Kit aspirazione *Intake regulator kit*	Kit valvola pressione minima *Minimum pressure valve kit*	Cinghia Poly-V *Poly-V Belt*	Kit revisione gruppo vite *Air-end kit*	Gruppo vite *Air-end*
VISION 8-08 ES	**#017084000**	**#260249050**	**#347111000SGL**	**#045122000**	**#230300200**	**#5303000110**
VISION 8-10 ES				**#045171000**		
VISION 8-13 ES				**#045122000**		
VISION 11-08 ES	**#017093000**	**#260264050**		**#045121000**		
VISION 11-10 ES				**#045122000**		
VISION 11-13 ES						
VISION 15-08 ES				**#045121000**		
VISION 15-10 ES						
VISION 15-13 ES				**#045122000**		
VISION 18.5-08 ES			**#247150000**	**#045217000**	**#230400201**	**#5304000110**
VISION 18.5-10 ES						
VISION 18.5-13 ES						
VISION 22-08 ES						
VISION 22-10 ES						
VISION 22-13 ES						

Raccomandiamo di sostituire l'olio secondo gli intervalli indicati sul manuale di uso e manutenzione, o almeno una volta all'anno.
We recommend to change the oil according to the intervals indicated in the use and maintenance manual, or at least once a year.

Suggeriamo di utilizzare i nostri oli: / *We suggest to use our oils:*
A BASE MINERALE / *MINERAL BASE:*
#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)
#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)
A BASE SINTETICA / *SYNTHETIC BASE:*
#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)
#600000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)
#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Per la quantità esatta di olio nella macchina consultare il manuale di uso e manutenzione.
For the exact amount of oil in the machine please refer to the use and maintenance manual.

Fare SEMPRE riferimento al Manuale d'Uso e Manutenzione del vostro compressore per identificare i componenti e le azioni da seguire per la corretta manutenzione.
Please refer ALWAYS to the User and Maintenance Manual of your compressor in order to clearly identify the right components and actions to do for the maintenance.

Un'ampia gamma di soluzioni per applicazioni industriali
A wide range of solutions for industrial applications

TERA
Compressori rotativi a vite a iniezione d'olio con trasmissione diretta senza ingranaggi, a velocità fissa o variabile e potenze da 110 a 250 kW.

Gearless direct drive oil-injected screw compressors, from 110 to 250 kW power, fixed and variable speed.

K-MAX
Compressori rotativi a vite a iniezione d'olio, con trasmissione diretta con o senza ingranaggi, a velocità fissa o variabile e potenze da 5,5 a 90 kW.

Gearless or with gears direct drive oil-injected screw compressors, from 5.5 to 90 kW power, fixed and variable speed.

MICRO - PLUS
Compressori rotativi a vite a iniezione d'olio con trasmissione a cinghia, a velocità fissa o variabile e potenze da 2,2 a 75 kW.

Belt-driven oil-injected rotary screw compressors, from 2.2 to 75 kW power, fixed and variable speed.

OS Scroll
Compressori oil-free con sistema rotativo a spirale scroll, a velocità fissa e potenze da 2,2 a 30 kW.

Oil-free spiral scroll compressors, from 2.2 to 30 kW power, single or multi-scroll, fixed speed.

AIR TREATMENT
Essiccatori d'aria, filtri aria ed un'ampia gamma di prodotti per il trattamento dell'aria compressa.

Air driers, filters, accessories and a wide range of products for compressed air treatment.

9990160/A - 03/2020

I dati ed i modelli riportati in questo catalogo possono essere soggetti a modifiche senza preavviso / *Models and features in this catalogues may be subject to changes without prior notice.*

FNA S.p.A.
Sede legale - Registered office and Headquarter - Sales Dept:
Via Einaudi, 6 - 10070 Robassomero (TO) - Italy
Tel.: +39 011 9233000 - Fax: +39 011 9241138
Uff. Comm.le Italia:
Via Toscana, 21 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italy
Tel.: +39 051 6168111 - Fax: +39 051 752408

www.finicompressors.com - info@fnacompressors.com